

Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu

Výrobce :
Zakázka č :
Vyrobeno :

2020

1. **NÁZEV A TYP VÝROBKU :** Kladina 5 m výškově stavitelná **NORMA : ČSN EN 12432**
2. **ROZMĚRY A VÁHA :** D = 5000 mm, Š = 1150 mm, V = 550 mm až 1300 mm. VÁHA : 80 kg
3. **POPIS VÝROBKU :** Břevno je vyrobeno z masívu smrk potaženého pružnou vložkou a čalouněním COLAVEL. Podstavce s možností výškového nastavení jsou vyrobeny z ocelových profilů opatřených práškovým povlakem Komaxit a gumovými návleky.
4. **POUŽITÍ :** Používá se k gymnastickým cvikům v uzavřených prostorách, v tělocvičnách, sportovních halách a jiných sportovních zařízeních pro běžné školní a rekreační cvičení. Nářadí není určeno pro vrcholový sport.
5. **MINIMÁLNÍ PROSTOR :** D= 10000mm, Š= 6000mm, výška stropu 5000mm.
6. **OMEZENÍ POUŽITÍ :** **Výrobek používat pouze pod dozorem dospělé osoby.**
Maximální počet uživatelů 1. Maximální užitečné zatížení 95 kg.
Podstavec (nohy kladiny) přečnávající profil břevna musí být překryt žíněnkou.
Barva břevna musí být odlišná od barvy podlahy a jiných blízkých nářadí (např. žíněnek).
7. **ZAMÝŠLENÉ PROSTŘEDÍ :** Výrobek je určen pro použití v suchých prostorách, v tělocvičnách, sportovních halách, sportovištích apod.
8. **SKLADOVÁNÍ :** Výrobek skladujte v suchých prostorách.
9. **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY :** Za bezpečný provoz výrobku je zodpovědný majitel nebo provozovatel zařízení
Při seřizování výšky dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k stlačení (skřípnutí) končetin.
Po seřizení výšky kladiny musí být vždy řádně dotaženy všechny aretační šrouby!
Seřizování výšky kladiny musí provádět minimálně 2 dospělí, fyzicky zdatné osoby.
10. **INSTALACE / MONTÁŽ :** Sestavení výšky kladiny se provádí tak, že se povolí 2 aretační šrouby na jedné straně (jsou zespodu kladiny), jedná osoba nadzvedne kládu (na tomto konci) a druhá osoba posune v jezdcí na kládě do jiné polohy nohu kladiny. Pak je potřeba řádně dotáhnout aretační šrouby. To stejné je nutné provést na opačné straně kladiny tak, aby byla kladina vodorovná.
Po nastavení potřebné výšky kladiny a řádně dotáhněte aretační šrouby, aby nedošlo ke skřívení konstrukce a kladiny.
11. **KONTROLA :** Před každým použitím je nutné výrobek vizuálně zkontrolovat, zda je bezpečný a správně sestaven.
Toto provádí osoba určená k dohledu na cvičení.
V případě, že je zdroj nebezpečí objeven, je nutné ho ihned odstranit nebo zajistit výrobek tak, aby nemohl být používán.
Jednou za 2-3 měsíce je nutno provést Provozní kontrolu, o které se vede a uchovává zápis.
Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí nezávislá osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací /např. pracovník pověřený výrobcem/. O této kontrole je nutné vést zápis a uchovávat minimálně 2 roky.
Všechny tyto kontroly zajišťuje a nařizuje majitel nebo provozovatel zařízení.
12. **ÚDRŽBA A OPRAVY:** Údržbu a opravy provádí pracovníci výrobce nebo osoba s odpovídající kvalifikací.
Plán oprav a údržby zajišťuje a nařizuje majitel nebo provozovatel zařízení.
13. **LIKVIDACE :** V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.
14. **ZÁRUKA :** 24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.
Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

15. **SEZNAM DÍLŮ VÝROBKU :**

položka	rozměr (mm)	počet ks	položka	rozměr (mm)	počet ks
Podstavec		2	Vzpěra		2
Břevno	5000	1	Zařízení nas.výšky		2