

Návod k použití nástěnné/stolní ČASOMÍRY 90090

Uvedení do provozu:

Na zadní straně těla časomíry otevřete kryt baterií a vyjměte papírový kryt kontaktů. Pak kryt opět zavřete. Na displeji se na pár vteřin objeví pro kontrolu všechny segmenty. Pak je časomíra v režimu hodin a čas je počítán od 12:00...

Výchozí pozice = režim času (CLOCK): název dne (v angličtině na horním okraji), označení AM (DOPOLEDNE) vteřiny (pod čarou), minuty (nad čarou) hodiny.

Datum: po zmáčknutí tlač., „START“ i s údajem roku (pod čarou) v režimu CLOCK)hodiny)

POPIS TLAČÍTEK(horní hrana časomíry)

MODE: stlač. krátce = PŘESUN mezi REŽIMY (CLOCK hodiny, STOPWATCH načítací stopky, TIMER odečítací stopky/minutka, ALARM budík)

Stlač.dlouze (3-5s) = bliká pozice NASTAVOVÁNÍ jednotlivých dat (RESET navyšuje hodnoty a START vybírá pozici dalšího měněného údaje)

Obecně při nastavování platí: přidržením tlač. RYCHLOPOSUN, po 30s nečinnosti se časomíra vrací zpět do režimu.

RESET: nulování hodnot v režimech

START: datum v režimu CLOCK, start stopek a Timeru, zap./vyp. Budíku

Nastavení času a datumu (CLOCK):

- 1) „MODE“ **Stlač.dlouze (3-5s)** časomíra kontrolně pípne - bliká údaj vteřin (do 29.s se nuluje čas na stávající minutu, po 30.s se nuluje čas na následující minutu)
- 2) „START“ - opakovaně: výběr údaje, minut, hodin, měsíce, datumu, roku (koncové dvoučíslí), název dne je přiřazen automaticky dle kalendáře, volba 12/24h režimu.
- 3) „RESET“ - změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „MODE“ - konec nastavování

Použití a ovládání režimu Stopky (STOPWATCH):

- 1) „START“ - zapnutí / vypnutí načítání (klasické měření času)
- 2) „RESET“ - mezičas/rušení mezičasu = návrat ke spuštěnému času
- 3) „RESET“ - vyvolání mezičasu pokud byl změřen, nulování stopek (pokud stopky nejsou spuštěny; STOP je zobrazeno na displeji vpravo od vteřin)

TIMER – jednorázová odečítací minutka, nastavení a použití:

- 1) „MODE“ **Stlač.dlouze (3-5s)** časomíra kontrolně pípne - bliká údaj vteřin
- 2) „START“ - opakovaně: výběr údaje minut, hodin
- 3) „RESET“ - změna hodnoty zvoleného údaje
- 4) „MODE“ - konec nastavování
- 5) „START“ - zapnutí / vypnutí odečítání
- 6) Po uplynutí nastaveného času, časomíra zní 15s zvukový signál a dále časomíra načítá čas jako stopky (doba přestávky mezi poločasy, třetinami...)
- 7) „START“ zastaví načítání, „RESET“ vrátí Timer na původně nastavený čas a lze opět odpočítávat směrem dolů....

Nastavení a použití budíku (ALARM):

- 1) „MODE“ **Stlač.dlouze (3-5s)** časomíra kontrolně pípne - bliká údaj minut
- 2) „RESET“ - změna hodnoty zvoleného údaje minut
- 3) „START“ - výběr údaje hodin
- 4) „RESET“ - změna hodnoty zvoleného údaje hodin
- 5) „MODE“ - konec nastavování
- 6) „START“ - opakovaně vypnutí (--) / zapnutí buzení („on“ a symbol signálu na displeji)

Použití jako stolní časomíra – pomocí podpěry – výklopného stojánku na zadní části těla časomíry ve spodní polovině.

Použití jako nástěnná časomíra – pomocí výsuvného závěsného držadla se zářezem na horní hraně těla časomíry.

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout nebo se displej zcela ztratí. V těchto případech je nutné baterie vyměnit. Používejte výhradně značkové R14 malé mono baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie můžete svěřit hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Časomíru používejte jen pro ten účel, pro který byla vyrobena. Není vodotěsná, nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou! Podle intenzity a typu používání zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla
- ❖ Baterie
- ❖ Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem
- ❖ Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozornění: při vystavení časomíry po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota časomíry je -10 až +50 C!